Dell OptiPlex 3020-Factor de forma pequeño Manual del propietario



Notas, precauciones y avisos



NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.



AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge[™], Latitude[™], Latitude ON[™], OptiPlex[™], Venue[™], Vostro[™] y Wi-Fi Catcher[™] son marcas comerciales de Dell Inc. Intel[®], Pentium[®], Xeon[®], Core[™], Atom[™], Centrino[®] y Celeron[®] son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Înc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 10

Rev. A00

Tabla de contenido

1 Manipulación del equipo	5
Antes de trabajar en el interior del equipo	
Apagado del equipo	7
Después de manipular el interior del equipo	7
2 Extracción e instalación de componentes	9
Herramientas recomendadas	9
Descripción general del sistema	9
Vista interior	9
Extracción de la cubierta	11
Instalación de la cubierta	11
Desmontaje del embellecedor frontal	12
Instalación del embellecedor frontal	12
Extracción de la tarjeta de expansión	12
Instalación de la tarjeta de expansión	14
Extracción de la unidad óptica	14
Instalación de la unidad óptica	15
Extracción de la caja de la unidad	15
Instalación de la caja de la unidad	16
Extracción de la unidad de disco duro	17
Instalación de la unidad de disco duro	18
Extracción de los altavoces	18
Instalación de los altavoces	19
Guías del módulo de memoria	20
Extracción de la memoria	20
Instalación de la memoria	20
Extracción del ventilador del sistema	21
Instalación del ventilador del sistema	21
Extracción del interruptor de alimentación	22
Instalación del interruptor de alimentación	23
Extracción del panel de E/S	23
Instalación del panel de E/S	24
Extracción del suministro de energía	25
Instalación del suministro de energía	27
Extracción de la batería de tipo botón	28
Instalación de la batería de tipo botón	28
Extracción del ensamblaje del disipador de calor	28
Instalación del ensamblaje del disipador de calor	29

Extracción del procesador	30
Instalación del procesador	30
Extracción del interruptor de intrusiones	30
Instalación del interruptor de intrusiones	31
Componentes de la placa base	32
Extracción de la placa base	33
Instalación de la placa base	35
3 Configuración del sistema	37
Boot Sequence (Secuencia de inicio)	
Teclas de navegación	37
Opciones de configuración del sistema	
Actualización de BIOS	
Borrado de contraseñas olvidadas	48
Preparación de la memoria CMOS	48
Contraseña del sistema y de configuración	
Asignación de contraseña del sistema y de configuración	49
Eliminación o modificación de una contraseña del sistema y de configuración existente	
Desactivación de la contraseña del sistema	51
4 Diagnósticos	53
Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) Diagnostics (Diagnósticos de evaluación del	
arranque de sistema mejorado)	53
5 Solución de problemas del equipo	. 55
Diagnósticos de LED de alimentación	
Código de sonido	
Mensajes de error	
6 Especificaciones técnicas	65
7 Cómo ponerse en contacto con Dell	. 69

Manipulación del equipo

Antes de trabajar en el interior del equipo

Aplique las pautas de seguridad siguientes para ayudar a proteger el equipo contra posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

- Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.
- Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, instalarlo al realizar el procedimiento de extracción en orden inverso.



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite la página principal de Conformidad reglamentaria en www.dell.com/regulatory_compliance.



PRECAUCIÓN: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el producto.



PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada como por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.



PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de las tarjetas. Sujete la tarjeta por los bordes o por el soporte de montaje metálico. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.



PRECAUCIÓN: Al desconectar un cable, tire del conector o de la lengüeta de tiro, no tire directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengüetas de bloqueo. Mientras tira de los conectores, manténgalos bien alineados para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.



NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.

Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

- **1.** Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 2. Apague el equipo (consulte Apagado del equipo).

PRECAUCIÓN: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.

- **3.** Desconecte todos los cables de red del equipo.
- **4.** Desconecte el equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
- 5. Mantenga pulsado el botón de encendido con el equipo desenchufado para conectar a tierra la placa base.
- **6.** Extraiga la cubierta.

PRECAUCIÓN: Antes de tocar los componentes del interior del equipo, descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior del equipo. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.

Apagado del equipo

PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.

- 1. Apaque el sistema operativo:
 - En Windows 8:
 - * si utiliza un dispositivo táctil:
 - Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla, abra el menú charms y seleccione Settings.
 - b. Seleccione el \circlearrowleft y luego seleccione **Shut down**
 - * si utiliza un ratón:
 - a. Diríjalo hacia la esquina superior derecha y haga clic en **Settings**.
 - b. Haga clic en el \circlearrowleft y luego seleccione **Shut down**
 - Fn Windows 7⁻
 - 1. Haga clic en **Iniciar**
 - 2. Haga clic en Shut Down.

0

- 1. Haga clic en **Iniciar**
- 2. Haga clic en la flecha situada en la esquina inferior derecha del menú Iniciar como se



muestra a continuación y haga clic en Apagar.

 Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados estén apagados. Si el equipo y los dispositivos conectados no se apagan automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 6 segundos para apagarlos.

Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

1. Coloque la cubierta.

PRECAUCIÓN: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

- 2. Conecte los cables telefónicos o de red al equipo.
- 3. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
- 4. Encienda el equipo.
- 5. De ser necesario, ejecute Dell Diagnostics para comprobar que el equipo esté funcionando correctamente.

Extracción e instalación de componentes

Esta sección ofrece información detallada sobre cómo extraer o instalar los componentes de su equipo.

Herramientas recomendadas


Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las siguientes herramientas:

- Un pequeño destornillador de cabeza plana
- Un destornillador Phillips
- Un objeto puntiagudo de plástico

Descripción general del sistema


La siguiente figura muestra la vista interior del equipo después de extraer el bisel frontal y la cubierta. Las leyendas muestran nombres y la distribución de los componentes dentro del equipo.

Vista interior



- 1. Unidad óptica
- 2. Embellecedor frontal
- 3. Unidad de fuente de alimentación
- 4. Tarjeta de expansión
- 5. Interruptor de intrusiones

- 6. Cubierta del disipador de calor
- 7. Disipador de calor
- 8. Caja de la unidad




- 1. E/S frontal
- 2. Ventilador del sistema
- 3. Placa base
- 4. Módulo de memoria
- 5. Celda del espesor de una moneda
- 6. el altavoz

Extracción de la cubierta

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Quite los tornillos de mariposa que fijan la cubierta al equipo. Deslice la cubierta.



3. Levante la cubierta hacia arriba con un ángulo de 45 grados y retírela del equipo.




Instalación de la cubierta

- 1. Coloque la cubierta sobre el equipo.
- 2. Deslice la cubierta hacia la parte frontal del chasis hasta que queda completamente encajada.
- 3. Apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para fijar la cubierta del equipo.

4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Desmontaje del embellecedor frontal

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Haga palanca en los sujetadores del embellecedor frontal del chasis.
- **4.** Gire el embellecedor fuera del equipo para liberar los ganchos en el borde opuesto del embellecedor del chasis. Luego levante el chasis y extraiga el embellecedor frontal del equipo.




Instalación del embellecedor frontal

- 1. Inserte los ganchos a través del borde inferior del embellecedor frontal en las ranuras del chasis frontal.
- **2.** Empuje el embellecedor hacia el equipo para enganchar los sujetadores del embellecedor frontal hasta que éstos encajen en su lugar.
- **3.** Coloque la cubierta.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.


Extracción de la tarjeta de expansión

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.

3. Gire hacia arriba la pestaña de liberación del pasador de retención de la tarjeta.



- 4. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Tire de la palanca de liberación de la tarjeta de expansión hasta soltar la lengüeta de fijación de la muesca de la tarjeta [1].
 - b) Levante la tarjeta de su conector y extráigala del equipo [2].




Instalación de la tarjeta de expansión

- 1. Inserte la tarjeta de expansión en el conector de la placa base y presiónela hasta que encaje de forma segura.
- 2. Coloque la cubierta.
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la unidad óptica

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- **3.** Desconecte el cable de datos y el de alimentación de la parte posterior de la unidad óptica.

4. Levante la lengüeta azul y deslice la unidad óptica hacia adentro para extraerla del equipo.



5. Doble el soporte de la unidad óptica y retírela de su soporte.



6. Repita los pasos 3 a 5 para extraer la segunda unidad óptica (si la hay).


Instalación de la unidad óptica

- 1. Inserte la unidad óptica dentro del soporte.
- 2. Deslice la unidad óptica para insertarlo en el compartimiento de la unidad.
- **3.** Conecte los cables de datos y de alimentación a la unidad óptica.
- 4. Coloque la cubierta.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.


Extracción de la caja de la unidad

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- **2.** Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) el embellecedor frontal
 - c) Unidad óptica

3. Desconecte el cable de datos y los de alimentación de la parte posterior de la unidad de disco duro.



4. Deslice la manija azul del compartimento hacia la posición de desbloqueo y levante la canastilla para unidades de disco duro de equipo.



Instalación de la caja de la unidad

- **1.** Coloque la caja de la unidad en el borde del equipo para permitir el acceso a los conectores del cable en la unidad de disco duro.
- 2. Conecte el cable de datos y los de alimentación en la parte posterior de la unidad de disco duro.
- **3.** Dele la vuelta a la caja de la unidad e insértela en el chasis. Las lengüetas de la caja de la unidad están sujetadas por las ranuras en el chasis.
- 4. Deslice el compartimento para unidad del asa hacia la posición de bloqueo.

- **5.** Coloque:
 - a) el embellecedor frontal
 - b) Unidad óptica
 - c) la cubierta
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la unidad de disco duro

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) la unidad óptica
 - c) la caja de la unidad
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración: y
 - a) Presione los ganchos de retención hacia dentro [1].
 - b) Deslice el soporte de la unidad de disco duro para extraerlo de la canastilla para unidades [2].



4. Doble el soporte para unidades de disco duro y extraiga la unidad de disco duro del soporte.



5. Extraiga los tornillos que fijan la minitarjeta de unidad de disco duro al soporte de la unidad de disco duro y extraiga la unidad de disco duro de su soporte.



NOTA: Realice el paso 5 solo si tiene una mini unidad de disco duro.


Instalación de la unidad de disco duro

- 1. Ajuste los tornillos que fijan la unidad de disco duro a su soporte.
- 2. Doble el soporte e inserte la unidad de disco duro dentro de éste.
- 3. Deslizar la unidad de disco duro en la caja de la unidad.
- **4.** Coloque:
 - a) la caja de la unidad
 - b) Unidad óptica
 - c) la cubierta
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de los altavoces

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) la unidad óptica
 - c) la caja de la unidad

- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Desconecte el cable de los altavoces de la placa base [1].
 - b) Sáquelo de la lengüeta de fijación del interior del chasis [2].



- 4. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Presione la lengüeta de fijación del altavoz [1].
 - b) Deslice el altavoz hacia la derecha del equipo para soltarla [2].



Instalación de los altavoces

- 1. Coloque los altavoces en su ubicación correcta en la parte posterior del chasis.
- 2. Presione la lengüeta del altavoz y deslice el altavoz hacia la parte izquierda del equipo para fijarlo.
- **3.** Coloque el cable del altavoz a través de las guías de colocación y conecte el cable del altavoz a la placa base.

- 4. Coloque:
 - a) la caja de la unidad
 - b) Unidad óptica
 - c) la cubierta
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.


Guías del módulo de memoria

Para garantizar un rendimiento óptimo del equipo, observe las pautas generales siguientes al configurar la memoria del sistema:

- Los módulos de memoria de tamaños distintos se pueden combinar (por ejemplo, de 2 GB y 4 GB), pero todos los canales ocupados deben tener la misma configuración.
- Los módulos de memoria deben instalarse empezando con el primer zócalo.
 - NOTA: Los zócalos de memoria en el equipo pueden etiquetarse de manera diferente según la configuración del hardware. Por ejemplo, A1, A2 o 1,2,3.
- Si se combinan módulos de memoria cuádruples con módulos duales o no duales, los módulos cuádruples se deben instalar en los zócalos con las palancas de liberación blancas.
- Si se instalan módulos de memoria con velocidades distintas, todos los módulos funcionarán a la velocidad del módulo de memoria más lento instalado.

Extracción de la memoria

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- **3.** Presione hacia abajo las lengüetas de retención de la memoria a cada lado del módulo de memoria, y levante el módulo de memoria fuera de los conectores de la placa base.




Instalación de la memoria

- 1. Alinee la muesca de la tarjeta de memoria con la lengüeta del conector de la placa base.
- 2. Presione el módulo de memoria hasta que las lengüetas de liberación vuelvan a fijarlo en su sitio.
- 3. Coloque la cubierta.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del ventilador del sistema

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Quitar
 - a) la cubierta
 - b) la unidad óptica
 - c) la caja de la unidad
 - d) Embellecedor frontal
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Presione el cable del ventilador del sistema [1].
 - b) Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base [2].
 - c) Saque el cable de la placa base.
 - d) Levante y extraiga el ventilador del sistema de los aros que lo sujetan a la parte posterior del equipo.
 - e) A continuación, presione los aros hacia dentro junto con las ranuras y páselas a través del chasis.




Instalación del ventilador del sistema


- 1. Coloque el ventilador del sistema en el chasis.
- 2. Pase los cuatro aros a través del chasis y deslícelos hacia fuera a lo largo de la hendidura para fijarlos.
- 3. Conecte el cable del ventilador del sistema a la placa base.
- 4. Coloque:
 - a) el embellecedor frontal
 - b) la caja de la unidad
 - c) Unidad óptica
 - d) la cubierta
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del interruptor de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- **2.** Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) el embellecedor frontal
 - c) la unidad óptica
 - d) la caja de la unidad
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Desconecte el cable del interruptor de alimentación de la placa base.
 - b) Saque el cable de la placa base.



- 4. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Presione los ganchos situados a ambos lados del interruptor de alimentación [1].
 - b) Libérelo del chasis [2].
 - c) Saque el interruptor de alimentación con su cable del equipo.



Instalación del interruptor de alimentación

- 1. Deslice el interruptor de alimentación a través de la parte frontal del equipo.
- 2. Conecte el cable del interruptor de alimentación a la placa base.
- 3. Coloque:
 - a) la caja de la unidad
 - b) Unidad óptica
 - c) el embellecedor frontal
 - d) la cubierta
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.


Extracción del panel de E/S

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) la unidad óptica
 - c) la caja de la unidad
 - d) Embellecedor frontal

- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Desconecte el cable de E/S del equipo [1].
 - b) Desconecte el cable de audio del equipo [2].
 - c) Desconecte el cable LED de la unidad de disco duro del equipo [3].



- **4.** Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Retire el tornillo que fija el panel de E/S al chasis [1].
 - b) Deslice el panel de E/S para liberarlo y extráigalo del equipo [2].




Instalación del panel de E/S

- 1. Inserte el panel de E/S en la ranura de la parte frontal del chasis.
- 2. Deslice el panel de E/S para colocarlo en el chasis.


- 3. Apriete el tornillo para fijar el panel de E/S en el chasis.
- 4. Conecte el panel de E/S, el cable de audio y el gancho de protección del ventilador a la placa base.
- **5.** Coloque:
 - a) la caja de la unidad
 - b) la unidad óptica
 - c) el embellecedor frontal
 - d) la cubierta
- **6.** Siga los procedimientos que se describen en *Después de trabajar en el interior del equipo*.

Extracción del suministro de energía


- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) Embellecedor frontal
 - c) la unidad óptica
 - d) la caja de la unidad
- 3. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Presione el cable de alimentación de 8 y 4 patas [1].
 - b) Desconecte los cables de alimentación de 8 y 4 patas de la placa base [2].
 - c) Saque el cable de la placa base.




4. Suelte el pestillo azul del sistema.



5. Extraiga los tornillos que fijan la fuente de alimentación a la parte posterior del equipo.



- 6. Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Presione el pestillo hacia abajo para soltar la unidad de fuente de alimentación [1].
 - b) Deslice la unidad de fuente de alimentación del equipo [2].



7. Levante y retire el suministro de energía del equipo.



Instalación del suministro de energía

- **1.** Coloque el suministro de energía en el chasis y deslícelo hacia la parte posterior del equipo para fijarlo.
- 2. Ajuste los tornillos que fina la fuente de alimentación a la parte posterior del equipo.
- 3. Conecte los cables de de alimentación 4 y 8 patas a la placa base.
- 4. Enrosque los cables de alimentación en los ganchos del chasis.

- 5. Coloque:
 - a) la caja de la unidad
 - b) la unidad óptica
 - c) el embellecedor frontal
 - d) la cubierta
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción de la batería de tipo botón

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- **2.** Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) el embellecedor frontal
 - c) la caja de la unidad
- **3.** Presione el pestillo de liberación fuera de la batería para liberarla de su zócalo y luego retírela del equipo.




Instalación de la batería de tipo botón

- 1. Coloque la batería de tipo botón dentro de su ranura en la placa base.
- 2. Presione la batería hasta que el pasador de liberación vuelva a colocarse en su sitio y la fije.
- 3. Coloque:
 - a) la caja de la unidad
 - b) el embellecedor frontal
 - c) la cubierta
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.


Extracción del ensamblaje del disipador de calor

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.

3. Con ambas manos, presione hacia fuera los dos manijas de liberación mientras levanta la cubierta del ventilador hacia arriba y lejos del equipo.



- **4.** Realice los siguientes pasos como se muestran en la ilustración.
 - a) Presione el cable del ventilador [1].
 - b) Desconecte el cable del ventilador de la placa base [2].
 - c) Afloje los tornillos cautivos y levante el ensamblaje del disipador de calor y, a continuación, extráigalo del equipo.



Instalación del ensamblaje del disipador de calor

- 1. Coloque el ensamblaje del disipador de calor en el chasis.
- 2. Ajuste los tornillos cautivos que fijan el ensamblaje del disipador de calor a la placa base.

- 3. Conecte el cable del ventilador a la placa base.
- 4. Coloque la cubierta del ventilador sobre el ventilador y empuje que haga clic en su lugar.
- 5. Coloque la cubierta.
- 6. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Extracción del procesador

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- **3.** Extraiga el ensamblaje del disipador de calor.
- 4. Presione la palanca de liberación hacia abajo y luego muévala hacia afuera para liberarla del gancho de retención. Levante la cubierta del procesador y extraiga el procesador del zócalo y colóquelo en una bolsa antiestática.




Instalación del procesador

- 1. Inserte el procesador en su zócalo. Asegúrese de que el procesador se coloque adecuadamente.
- 2. Baje suavemente la cubierta del procesador.
- **3.** Presione la palanca de liberación y luego muévala hacia adentro para fijarla con el gancho de retención.
- 4. Instale el ensamblaje del disipador de calor.
- 5. Coloque la cubierta.
- **6.** Siga los procedimientos que se describen en *Después de trabajar en el interior del equipo*.

Extracción del interruptor de intrusiones

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) Ensamblaje del disipador de calor
- 3. Desconecte el cable del interruptor de intrusiones de la placa base.

4. Deslice el interruptor de intrusiones hacia la parte inferior del chasis y extráigalo del equipo.




Instalación del interruptor de intrusiones

- **1.** Inserte el interruptor de intrusiones en la parte posterior del chasis y deslícela hacia afuera para fijarla.
- 2. Conecte el cable del interruptor de intrusiones a la placa base.
- **3.** Coloque:
 - a) Ensamblaje del disipador de calor
 - b) la cubierta
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.

Componentes de la placa base

La siguiente imagen muestra el diseño de la placa base.




- 1. Conector PCI Express x16
- 3. Conector del interruptor de intrusiones
- 5. Conector de alimentación
- 7. Conecto de ventilador de CPU
- LED del disco duro y conector de detección del chasis
- 11. Batería de tipo botón
- 13. Conector del ventilador del sistema
- 15. Conector SATA de unidad de disco óptico
- 17. el conector de alimentación
- 19. Conector del altavoz interno
- 21. Conector de audio frontal

- 2. Conector PCI Express x1
- 4. PS/2, conector serie
- 6. Zócalo del procesador
- 8. Conectores del módulo de memoria
- 10. Conector del interruptor de alimentación
- 12. Conector de la alimentación del sistema
- 14. Puente de restablecimiento de RTC
- 16. Conector SATA de unidad de disco duro
- 18. Conector de E/S frontal
- 20. Puente de restablecimiento de contraseña

Extracción de la placa base


- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- **2.** Extraiga:
 - a) la cubierta
 - b) el embellecedor frontal
 - c) la unidad óptica
 - d) la caja de la unidad
 - e) la memoria
 - f) el ensamblaje del disipador de calor
 - g) las tarjetas de expansión
 - h) Fuente de alimentación
- **3.** Desconecte todos los cables conectados a la placa base y mueva los cables fuera del chasis.



4. Gire el tornillo hexagonal en dirección contraria a las agujas del reloj y extráigalo de la placa base.



5. Levante la cubierta hacia arriba con un ángulo de 45 grados y retírela del equipo.



6. Extraiga la placa base del chasis.



Instalación de la placa base

- **1.** Alinee la placa base con los conectores de puertos de la parte posterior del chasis y colóquela en éste.
- 2. Ajuste los tornillos que fijan la placa base al chasis.
- 3. Conecte los cables a la placa base.
- 4. Coloque:
 - a) Fuente de alimentación
 - b) las tarjetas de expansión
 - c) Ensamblaje del disipador de calor
 - d) la memoria
 - e) la caja de la unidad
 - f) la unidad óptica
 - g) Embellecedor frontal
 - h) la cubierta
- **5.** Siga los procedimientos que se describen en *Después de trabajar en el interior del equipo*.

Configuración del sistema

La configuración del sistema le permite administrar el hardware de su equipo y especificar las opciones de niveles de BIOS. Desde la configuración del sistema podrá:

- Modificar la configuración de la NVRAM después de añadir o eliminar hardware.
- Ver la configuración de hardware del sistema.
- Habilitar o deshabilitar los dispositivos integrados.
- Definir umbrales de administración de energía y de rendimiento.
- Administrar la seguridad del equipo.


Boot Sequence (Secuencia de inicio)

La secuencia de inicio le permite omitir la configuración del sistema-definir el orden de inicio de los dispositivos y el inicio directo de un dispositivo específico (por ejemplo: unidad óptica y unidad de disco duro). Durante Power-on Self Test (POST, prueba de auto encendido), cuando el logotipo de Dell aparece, podrá:

- Acceder al programa de configuración del sistema al presionar la tecla <F2>
- Activar el menú de inicio de una vez al presionar la tecla <F12>

El menú de inicio de una vez muestra los dispositivos que puede iniciar de incluir la opción de diagnóstico. Las opciones de inicio del menú son:

- Unidad extraíble (si está disponible)
- Unidad STXXXX
 - NOTA: XXX denota el número de la unidad SATA.
- Unidad óptica
- Diagnósticos



La pantalla de secuencia de inicio también muestra la opción de acceso a la pantalla de la configuración del sistema.

Teclas de navegación

La siguiente tabla muestra las teclas de navegación de configuración del sistema.



NOTA: Para la mayoría de las opciones de configuración del sistema, se registran los cambios efectuados, pero no se aplican hasta que se reinicia el sistema.

Tabla 1. Teclas de navegación

Teclas	Navegación
Flecha hacia arriba	Se desplaza al campo anterior.
Flecha hacia abajo	Se desplaza al campo siguiente.
<intro></intro>	Permite introducir un valor en el campo seleccionado, si se puede, o seguir el vínculo del campo.
Barra espaciadora	Amplía o contrae una lista desplegable, si procede.
<tab></tab>	Se desplaza a la siguiente área de enfoque.
	NOTA: Solo para el explorador de gráficos estándar.
<esc></esc>	Se desplaza a la página anterior hasta que vea la pantalla principal. Si presiona <esc> en la pantalla principal, aparecerá un mensaje que le solicitará que guarde los cambios no guardados y reinicie el sistema.</esc>
<f1></f1>	Muestra el archivo de ayuda de System Setup (Configuración del sistema).

Opciones de configuración del sistema



NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos que haya instalados en éste.

Tabla 2. General

Opción	Descripción
System Board	En esta sección se enumeran las características de hardware principales del equipo.
	 System Information Información de la memoria PCI Information (Información del PCI) Información del procesador Información del dispositivo
Boot Sequence	Le permite cambiar el orden en el que el equipo busca un sistema operativo.
	 Boot Sequence Unidad de disquete Unidad de disco duro SATA Dispositivo de almacenamiento USB Unidad de CD/DVD/CD-RW NIC incorporada
	 Boot List Option Le permite cambiar la opción de la lista de inicio.

Opción	Descripción
	– Legado – UEFI
Advanced Boot Options	Permite habilitar las ROM opcionales heredadas
	 Activado (predeterminado)
Date/Time	Permite modificar la fecha y la hora. Los cambios en la fecha y hora del sistema surten efecto inmediatamente.

Tabla 3. System Configuration (Configuración del sistema)

Opción	Descripción
Integrated NIC	Le permite configurar la controladora de red integrada. Las opciones son:
	 Desactivado Habilite la pila de red de UEFI Activado Enabled w/PXE (Habilitada con PXE) (Configuración predeterminada) Enabled w/Cloud Desktop (Habilitación con equipo de escritorio en la nube)
Serial Port	Identifica y define la configuración de puertos serie. Puede configurar el puerto serie para:
	 Desactivado (valor predeterminado) COM 1 COM2 COM3 COM4
	NOTA: El sistema operativo puede asignar recursos incluso aunque la configuración esté desactivada.
SATA Operation	Le permite configurar la controladora de la unidad de disco duro interno SATA.
	DesactivadoATAAHCI (valor predeterminado)
Drives	Permite habilitar o deshabilitar las diferentes unidades integradas.
	SATA-0SATA-1SATA-2

Opción	Descripción
	Configuración predeterminada: All drives are enabled (Todas las unidades están habilitadas).
SMART Reporting	Este campo controla si los errores de unidad de disco duro para los dispositivos integrados se reportan durante el inicio del sistema. Esta tecnología es parte de la especificación de SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology).
	 Enable SMART Reporting (Activar reportes de SMART) - Esta opción está desactivada de manera predeterminada.
USB Configuration	Le permite habilitar o deshabilitar la configuración del USB interno. Las opciones son:
	 Activar Compatibilidad de inicio Activar los puertos de USB frontales Activar puertos USB 3.0 Enable Rear Dual USB 2.0 Ports (Activar puertos USB 2.0 dual posteriores) Habilitar puertos USB 2.0 dual (en los puertos LAN)
Audio	Permite activar o desactivar la función de audio. Configuración predeterminada: Audio is enabled (Audio está activado)

Tabla 4. Vídeo

Opción	Descripción
Multi-Display	Permite activas o desactivar la pantalla múltiple, debería estar activada para Windows 7 de 32/64 bits o una versión posterior únicamente.
	 Desactivar la opción de pantalla multitáctil

Opción	Descripción
Admin Password	Este campo permite establecer, modificar o eliminar la contraseña del administrador (a veces llamado contraseña de configuración). La contraseña del administrador permite varias funciones de seguridad.
	La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada.
	Escriba la contraseña anterior
	Escriba la contraseña nueva
	Confirme la contraseña nueva
System Password	Este campo le permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña del sistema. La contraseña del sistema activa diversas funciones de seguridad.
	La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada.
	Escriba la contraseña anterior

Opción

Descripción

- Escriba la contraseña nueva
- Confirme la contraseña nueva

Internal HDD_0 Password

Permite definir, cambiar o eliminar la contraseña en la unidad de disco duro interno del sistema (HDD) cambios realizados correctamente a esta contraseña surten efecto inmediatamente. La unidad no tiene una contraseña establecida de manera predeterminada

- Escriba la contraseña anterior
- Escriba la contraseña nueva
- Confirme la contraseña nueva

Strong Password

Enable strong password (Habilitar contraseña segura): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

Password Configuration

Este campo controla el número de caracteres mínimos y máximos permitidos en las contraseñas del administrador y la del sistema.

- Mín. para la contraseña del administrador
- Máx. para la contraseña del administrador
- Mín. para la contraseña del sistema
- Máx. para la contraseña del sistema

Password Bypass

Permite omitir la *System Password* (Contraseña del sistema) y la del HDD interno que aparece al reiniciar el sistema.

- Disabled (Deshabilitado): pide siempre la contraseña de sistema y la contraseña interna de la unidad de disco duro cuando están establecidas. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
- Reboot Bypass (Omitir reinicio): omite las solicitudes de contraseña en los reinicios (reinicios en caliente).



NOTA: El sistema siempre mostrará la solicitud de la contraseña del sistema y la de HDD interno cuando se enciende el equipo (inicio en frío). El sistema también mostrará las solicitudes de contraseñas en cualquier compartimiento de un módulo de HDD que esté presente.

Password Change

Le permite determinar si los cambios en las contraseñas del sistema y de la unidad de disco duro están permitidos cuando se establece una contraseña de administrador.

 Allow Non-Admin Password Changes (Permitir cambios en las contraseñas que no sean de administrador): esta opción está habilitada de forma predeterminada.

TPM Security

Esta opción permite controlar si el módulo de plataforma confiable (TPM) en el sistema está activada y visible en el sistema operativo.

TPM Security (Seguridad TPM): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

TPM ACPI Support (Soporte TPM ACPI) Supresión de no provisión de TPM PPI Borrar

Supresión de provisión de TPM PPI

Opción Descripción NOTA: Las opciones de activación, desactivación y borrar no son afectadas si carga los valores predeterminados del programa de configuración. Los cambios a esta opción surten efectos inmediatamente. Computrace Este campo permite activar o desactivar la interfaz del módulo de BIOS del servicio opcional Computrace de Absolute Software. Deactivate (Desactivar): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada. Desactivar Activate (Activar) Chassis Intrusion Deactivate (Desactivar): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada. En silencio **CPU XD Support** Le permite activar o desactivar la ejecución desactivada del procesador. Enable CPU XD Support (Habilitar compatibilidad CPU XD): esta opción está habilitada de forma predeterminada. Admin Setup Lockout Permite activar o desactivar la opción para ingresar a configuración cuando una contraseña de administrador esté establecida. Enable Admin Setup Lockout (Habilitar configuración fija de Admin): esta opción no está establecida de manera predeterminada. **HDD Protection** Le permite habilitar o deshabilitar la función HDD Protection Support HDD Protection Support Disable (Compatibilidad de protección de HDD desactivada): esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Tabla 6. Secure Boot

Opción	Descripción
Secure Boot Enable	Le permite habilitar o deshabilitar la función de inicio seguro. Las opciones son:
	Desactivado (valor predeterminado)Activado
Expert Key Management	Permite manipular las bases de datos de claves de seguridad solo si el sistema está en modo personalizado. La opción modo personalizado está deshabilitada de manera predeterminada.Las opciones son:
	PKKEK
	dbdbx

Descripción
Si activa el modo personalizado , aparecerán las opciones relevantes para PK, KEK, db, and dbx . Las opciones son:
 Guardar en archivo: guarda la clave en un archivo seleccionado por el usuario.
 Reemplazar desde archivo: reemplaza la clave actual con una clave del archivo seleccionado por e usuario
 Anexar desde archivo: añade la clave a la base de datos actual desde el archivo seleccionado por el usuario.
 Eliminar: elimina la clave seleccionada
 Reestablecer todas las claves: reestablece a la configuración predeterminada
 Eliminar todas las claves: elimina todas las claves
NOTA: Si desactiva el modo personalizado, todos los cambios hechos se eliminarán y las claves se restaurarán a la configuración predeterminada.

Tabla 7. Rendimiento

Opción	Descripción
Multi Core Support	Especifica si el proceso tendrá uno o todos los núcleos activados. El rendimiento de algunas aplicaciones mejoraran con los núcleos adicionales.
	All (Todo): habilitado de manera predeterminada1
	• 2
Intel SpeedStep	Le permite habilitar o deshabilitar la función Intel SpeedStep.
	Configuración predeterminada: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep activado)
C States Control	Permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador. Configuración predeterminada: Enabled (Activo)
Limit CPUID Value	Este campo limita el valor máximo admitido por la Función CPUID estándar del procesador.

Opción	Descripción
	Desactivar el límite de CPUID
	NOTA: Algunos sistemas operativos no podrán completar la instalación si la función CPUID máxima es mayor que 3
HyperThread control (SFF)	Permite habilitar o deshabilitar la tecnología Hyper-Threading. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Tabla 8. Administración de energía

Opción	Descripción
AC Recovery	Especifica cómo responderá el equipo cuando se aplique una alimentación de CA después de una pérdida de alimentación de CA. Puede establecer AC Recovery (Recuperación CA) a:
	 Power Off (Apagado) (valor predeterminado) Encendido Último estado de alimentación
Auto On Time	Le permite establecer la hora en que el equipo debe encenderse automáticamente. Las opciones son:
	 Desactivado (valor predeterminado) Every Day (Todos los días) Weekdays (Días de la semana) Select Days (Días seleccionados)
Deep Sleep Control	Permite definir los controles cuando está activada la opción de reposo profundo.
	 Desactivado Activado solo en S5 Activado en S4 y S5 activado
Fan Speed Control	Controla la velocidad del ventilador del sistema. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
	NOTA: Cuando está activado, el ventilador funciona a toda velocidad.
USB Wake Support	Esta opción permite activar los dispositivos USB para que despierte al equipo de su estado de espera.
	• Enable USB Wake Support (Habilitar compatibilidad para activación USB): esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Wake on LAN	Esta opción permite al equipo encenderse desde el estado de apagado cuando se activa mediante una señal especial de la LAN. La activación desde el estado en espera no se ve afectada por esta configuración y deberá estar activada en el

Opción	Descripción
	sistema operativo. Esta función solo funciona cuando el equipo está conectado a la alimentación de CA. Las opciones difieran según en el factor de forma.
	Disabled (Deshabilitado): no permite que el sistema se encienda cuando recibe una señal de activación de la LAN o de la LAN inalámbrica.
	• LAN Only (Solo LAN): permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de la LAN.
	 LAN or PXE Boot (Inicio de LAN o PXE): permite al sistema encenderse mediante señales especiales de LAN o PXE. (Solo para factores de forma ultra pequeños)
	Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
Block Sleep	Le permite bloquear la entrada en el modo de reposo (estado S3) del entorno del sistema operativo.
	Configuración predeterminada: Disabled (Desactiva)
Intel Smart Connect Technology	La opción está desactivada de manera predeterminada. Si la opción está activada, detectará periódicamente las conexiones inalámbricas cercanas mientras el sistema está en modo de suspensión. También sincronizará mensajes de correo electrónico o aplicaciones de medios sociales que estaban abiertos cuando se introdujo el estado de reposo.
	Smart Connection (Conexión Smart)

Tabla 9. POST Behavior

Opción	Descripción	
Numlock LED	Especifica si la función de NumLock puede habilitarse cuando el sistema se inicia. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.	
Keyboard Errors	Especifica si se reportan errores relacionados con el teclado cuando se inicia. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.	

Tabla 10. Compatibilidad con virtualización

Opción	Descripción	
Virtualization	Esta opción especifica si un monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las capacidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología Intel Virtualization.	
	Enable Intel Virtualization Technology (Habilitar tecnología de virtualización Intel): esta opción está habilitada de manera predeterminada.	

Tabla 11. Maintenance (Mantenimiento)

Opción	Descripción	
Service Tag	Muestra la etiqueta de servicio del equipo.	
Asset Tag	Le permite crear una etiqueta de inventario del sistema si todavía no hay ninguna establecida. Esta opción no está establecida de forma predeterminada.	

Opción	Descripción
SERR Messages Controla el mecanismo de mensajes SERR. Esta opción no está establectorima predeterminada. Algunas tarjetas gráficas requieren que el mecanismo de mensajes SERR. Esta opción no está establectorima predeterminada.	
	mensajes SERR está deshabilitado.

Tabla 12. Equipo de escritorio en la nube

Opción	Descripción		
Server Lookup Method	Especifica cómo ImageServer busca la dirección del servidor.		
	IP estáticoDNS (activado de forma predeterminada)		
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>).		
Server IP Address	Especifica la dirección IP estática principal del ImageServer con el que se comunica el software de cliente. La dirección IP predeterminada es 255.255.255 .		
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de Integrated NIC en el grupo de configuración del sistema (System Configuration) está establecido para activar con ImageServer (Enabled with ImageServer) y cuando el método de busca (Lookup Method) está establecido a IP estático (Static IP).		
Server Port	Especifica el puerto IP primario de ImageServer, el cual es utilizado por el cliente para comunicar. El puerto IP predeterminado es 06910 .		
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>).		
Client Address Method	Especifica cómo obtiene el cliente la dirección IP.		
	IP estáticoDHCP (activado de forma predeterminada)		
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>).		
Client IP Address	Especifica la dirección IP del cliente. La dirección IP predeterminada es 255.255.255 .		
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de <i>Integrated NIC</i> en el grupo de configuración del sistema (<i>System Configuration</i>) está establecido para activar con ImageServer (<i>Enabled with ImageServer</i>) y cuando el DHCP del cliente (<i>Client DHCP</i>) está establecido a IP estático (<i>Static IP</i>).		
Client SubnetMask	Especifica la máscara de subred del cliente. La configuración predeterminada es 255.255.255.255 .		

Opción	Descripción
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de Integrated NIC en el grupo de configuración del sistema (System Configuration) está establecido para activar con ImageServer (Enabled with ImageServer) y cuando el DHCP del cliente (Client DHCP) está establecido a IP estático (Static IP).
Client Gateway	Especifica la dirección IP de gateway del cliente. La configuración predeterminada es 255.255.255.255 .
	NOTA: Este campo solo es relevante cuando el control de Integrated NIC en el grupo de configuración del sistema (System Configuration) está establecido para activar con ImageServer (Enabled with ImageServer) y cuando el DHCP del cliente (Client DHCP) está establecido a IP estático (Static IP).
Advanced	Especifica la depuración de errores avanzada
	Verbose Mode (Desactivado)
	NOTA: Esta opción solo es relevante cuando el control de Integrated NIC en el grupo de configuración del sistema (System Configuration) está establecido para activar con el equipo de escritorio en la nube (Enabled with Cloud Desktop).

Tabla 13. Registros del sistema

Opción	Descripción
BIOS events	Muestra el registro de eventos del sistema y permite borrar todos los registros.
	Borrar registro

Actualización de BIOS

Se recomienda actualizar BIOS (configuración de sistema), al colocar la placa base o cuando haya una actualización disponible. Con equipos portátiles, asegúrese de que la batería del equipo esté totalmente cargada y conectada a una toma de corriente.

- 1. Vuelva a iniciar el equipo.
- 2. Vaya a dell.com/support.
- **3.** Escriba la **Service Tag** (etiqueta de servicio) o **Express Service Code** (código de servicio rápido) y haga clic en **Submit** (enviar).
 - NOTA: Para ubicar la etiqueta de servicio, haga clic en Where is my Service Tag? (¿Dónde está mi etiqueta de servicio?)
 - **NOTA:** Si no puede encontrar su etiqueta de servicio, haga clic en **Detect My Product** (Detectar mi producto). Continúe con las instrucciones que figuran en pantalla.
- **4.** Si no puede ubicar o encontrar la etiqueta de servicio, haga clic en la categoría de producto de su equipo.
- 5. Elija el **Product Type** (Tipo de producto) de la lista.
- **6.** Seleccione el modelo del equipo y aparecerá la página **Product Support** (Soporte técnico del producto) de su equipo.

- 7. Haga clic en **Get drivers** (Obtener controladores) y haga clic en **View All Drivers (Ver todos los controladores)**.
 - Se abre la página de controladores y descargas.
- **8.** En la pantalla de descargas y unidades, bajo la lista desplegable de **Operating System** (sistema operativo), seleccione **BIOS**.
- 9. Identifique la última versión de archivo BIOS y haga clic en **Download File** (descargar archivo). También puede analizar qué controladores requieren una actualización. Para hacer esto para su producto, haga clic en **Analyze System for Updates** (Analizar para las actualizaciones del sistema) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- **10.** Seleccione su método de descarga preferido en la sección **Please select your download method below window** (ventana de selección de método de descarga); haga clic en **Download File** (descargar archivo).
 - Aparecerá la ventana File Download (Descarga de archivos).
- 11. Haga clic en Save (Guardar) para guardar el archivo en su equipo.
- **12.** Haga clic en **Run** (ejecutar) para instalar las configuraciones del BIOS actualizado en su equipo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Borrado de contraseñas olvidadas

La función de seguridad del software del equipo incluye una contraseña del sistema y una de configuración. El puente de la contraseña desactiva cualquier contraseña actualmente en uso. Hay tres patas para el puente de restablecimiento de la contraseña.

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- **3.** Identifique el puente de restablecimiento de la contraseña en la placa base, consulte "Diseño de la placa base".
- 4. Extraiga el conector de puente de dos patas de las patas 2 y 3 y colóquelo en las patas 1 y 2.
- 5. Coloque la cubierta.
- 6. Conecte el equipo al enchufe eléctrico y encienda el equipo para borrar la contraseña.
- 7. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- **8.** Extraiga la cubierta.
- 9. Vuelva a colocar el puente en las patas 2 y 3.
- 10. Coloque la cubierta.
- **11.** Siga los procedimientos que se describen en *Después de trabajar en el interior del equipo*.
- 12. Encienda el equipo.
- **13.** Vaya a Configuración del sistema y asigne una contraseña del sistema o de configuración.

Preparación de la memoria CMOS

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Quite la tarjeta PCI, si está instalado.
- 4. En la placa base, identifique el puente de la memoria CMOS, consulte "Diseño de la placa base".
- 5. Coloque el conector de puente de 2 patas en las patas 1 y 2 para borrar el CMOS
- 6. Coloque la tarjeta PCI, si está instalada.
- 7. Coloque la cubierta.

- 8. Conecte el equipo al enchufe eléctrico y encienda el equipo para borrar la memoria CMOS.
- 9. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 10. Extraiga la cubierta.
- 11. Vuelva a colocar el puente en las patas 1 y 2.
- 12. Coloque la tarjeta PCI, si está instalada.
- 13. Coloque la cubierta.
- 14. Siga los procedimientos que se describen en Después de trabajar en el interior del equipo.
- 15. Encienda el equipo.

Contraseña del sistema y de configuración

Puede crear una contraseña del sistema y una contraseña de configuración para proteger su equipo.

Tipo de contraseña	Descripción
System Password (Contraseña del sistema)	Es la contraseña que debe introducir para iniciar sesión en el sistema.
Setup password (Contraseña de configuración)	Es la contraseña que debe introducir para acceder y realizar cambios a la configuración de BIOS del equipo.



PRECAUCIÓN: Las funciones de contraseña ofrecen un nivel básico de seguridad para los datos del equipo.



PRECAUCIÓN: Cualquier persona puede tener acceso a los datos almacenados en el equipo si no se bloquea y se deja desprotegido.



NOTA: El equipo se envía con la función de contraseña de configuración y de sistema desactivada.

Asignación de contraseña del sistema y de configuración

Puede asignar una nueva **System Password** (Contraseña del sistema) y una **Setup Password** (Contraseña de configuración), o cambiar una **System Password** (Contraseña del sistema) y una **Setup Password** (Contraseña de configuración) existente sólo cuando el **Password Status** (Estado de contraseña) sea **Unlocked** (Desbloqueado). Si Password Status (Estado de contraseña) es **Locked** (Bloqueado) no podrá cambiar la contraseña del sistema.



NOTA: Si el valor del puente de contraseña es desactivado, la contraseña del sistema y de configuración existente se elimina y necesitará proporcionar una contraseña del sistema para iniciar sesión en el equipo.

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

- En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione System Security (Seguridad del sistema) y presione <Intro>.
 Aparecerá la pantalla de System Security (Seguridad del sistema).
- 2. En la pantalla System Security (Seguridad del sistema), compruebe que la opción Password Status (Estado de la contraseña) está en modo Unlocked (Desbloqueado).

3. Seleccione **System Password** (Contraseña del sistema) introduzca la contraseña y presione <Intro> o <Tab>.

Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseña del sistema:

- Una contraseña puede tener hasta 32 caracteres.
- La contraseña puede contener números del 0 al 9.
- Solo se permiten letras en minúsculas. Las mayúsculas no están permitidas.
- Solo se permiten los siguientes caracteres especiales: espacio, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (\).

Vuelva a introducir la contraseña del sistema cuando aparezca.

- 4. Introduzca la contraseña del sistema que especificó anteriormente y haga clic en OK (Aceptar).
- **5.** Seleccione **Setup Password** (Contraseña de configuración), introduzca la contraseña del sistema y presione <Intro> o <Tab>.
 - Aparecerá un mensaje para que introduzca de nuevo la contraseña de configuración.
- 6. Introduzca la contraseña de configuración que especificó anteriormente y haga clic en OK (Aceptar).
- 7. Presione < Esc> y aparecerá un mensaje para que quarde los cambios.
- Presione <Y> para guardar los cambios.El equipo se reiniciará.

Eliminación o modificación de una contraseña del sistema y de configuración existente

Asegúrese de que la opción del **Password Status** (Estado de la contraseña) esté en modo Unlocked (Desbloqueado) en la Configuración del sistema, antes de tratar de eliminar o modificar la contraseña del sistema y de configuración existente. No puede eliminar o modificar una contraseña del sistema o de configuración existente, si la opción del **Password Status** (Estado de la configuración) está en modo Locked (Bloqueado).

Para acceder a System Setup (Configuración del sistema), presione <F2> inmediatamente después del encendido o el reinicio.

- En la pantalla System BIOS (BIOS del sistema) o System Setup (Configuración del sistema), seleccione System Security (Seguridad del sistema) y presione <Intro>.
 Aparecerá la ventana System Security (Seguridad del sistema).
- 2. En la pantalla **System Security** (Seguridad del sistema), compruebe que la opción **Password Status** (Estado de la contraseña) está en modo **Unlocked** (Desbloqueado).
- **3.** Seleccione **System Password** (Contraseña del sistema), modifique o elimine la contraseña del sistema existente y presione <Intro> o <Tab>.
- **4.** Seleccione **Setup Password** (Contraseña de configuración), modifique o elimine la contraseña del sistema existente y presione <Intro> o <Tab>.
 - **NOTA:** Si cambiar la contraseña del sistema y de configuración, introduzca la nueva contraseña cuando aparezca. Si elimina la contraseña del sistema y de configuración, confirme la eliminación cuando aparezca.
- 5. Presione < Esc > y aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
- **6.** Presione <Y> para guardar los cambios y salir de la System Setup (Configuración del sistema). El equipo se reiniciará.

Desactivación de la contraseña del sistema

La función del software de seguridad del sistema incluye una contraseña del sistema y de configuración. El valor del puente de la contraseña desactiva cualquier contraseña actual en uso.

- NOTA: También puede utilizar los siguientes pasos para desactivar una contraseña olvidada.
- **1.** Siga los procedimientos que se describen en *Antes de manipular el equipo*.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Identifique el puente PSWD en la placa base.
- 4. Extraiga el puente PSWD de la placa base.
 - NOTA: Las contraseñas existentes no se desactivarán (borrarán) hasta que el equipo arranque sin el puente.
- 5. Coloque la cubierta.
 - **NOTA:** Si asigna una nueva contraseña del sistema o de configuración con el puente PSWD instalado, el sistema desactivará las nuevas contraseñas la próxima vez que se inicie.
- 6. Conecte el equipo a una toma de corriente y enciéndalo.
- 7. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 8. Extraiga la cubierta.
- 9. Coloque el puente PSWD en la placa base.
- 10. Coloque la cubierta.
- 11. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el equipo.
- 12. Encienda el equipo.
- **13.** Vaya a System Setup (Configuración del sistema), y asigne una nueva contraseña del sistema y de configuración. Consulte *Setting up a System Password* (Configuración de contraseña del sistema).

Diagnósticos

Si experimenta algún problema con el equipo, ejecute los diagnósticos de ePSA antes de ponerse en contacto con Dell para recibir asistencia técnica. El obietivo de ejecutar los diagnósticos es realizar pruebas en el hardware del equipo sin necesidad de otros equipos ni de correr riesgo de pérdida de datos. Si no puede corregir el problema por su cuenta, el personal de servicio y asistencia puede utilizar los resultados de las pruebas de diagnóstico para ayudarle a resolver el problema.

Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) Diagnostics (Diagnósticos de evaluación del arrangue de sistema mejorado)

Los diagnósticos de ePSA (también conocidos como diagnósticos del sistema) realizan una revisión completa de su hardware. El ePSA está incorporado con el BIOS y es activado por BIOS internamente. Los diagnósticos del sistema incorporado ofrecen un conjunto de opciones en dispositivos particulares o grupos de dispositivos, permitiéndole:

- Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo
- Repetir las pruebas
- Visualizar o quardar los resultados de las pruebas
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre los dispositivos que han presentado fallos
- Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
- Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas



PRECAUCIÓN: Utilizar los diagnósticos del sistema para hacer pruebas sólo en su equipo. Utilizar este programa con otros equipos puede provocar resultados no válidos o mensajes de error.



NOTA: Algunas pruebas para dispositivos específicos requieren de la interacción del usuario. Asegúrese siempre de estar en la terminal del equipo cuando las pruebas de diagnóstico se estén realizando.

- 1. Encienda el equipo.
- 2. Cuando el equipo esté iniciando, presione la tecla <F12> cuando aparezca el logotipo de Dell.
- 3. En la pantalla del menú de inicio, seleccione la opción Diagnostics (Diagnósticos). Aparecerá la ventana Enhanced Pre-boot System Assessment (Evaluación del arranque de sistema mejorado), que lista todos los dispositivos detectados en el equipo. El diagnóstico comienza ejecutando las pruebas en todos los dispositivos detectados.
- 4. Si desea ejecutar una prueba de diagnóstico en un dispositivo específico, presione <Esc> y haga clic en Yes (Sí) para detener la prueba de diagnóstico.
- 5. Seleccione el dispositivo del panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).
- **6.** Si hay algún problema, aparecerán los códigos de error. Anote el código de error y contáctese con Dell.

Solución de problemas del equipo

Puede solucionar los problemas de su equipo utilizando los indicadores como los indicadores luminosos, los códigos de sonidos y los mensajes de errores durante la operación del equipo.

Diagnósticos de LED de alimentación

El LED del botón de encendido ubicado en la parte frontal del chasis también funciona como un indicador LED de diagnóstico de dos colores. El LED de diagnóstico solo está activo y visible durante el proceso de POST. Una vez que el sistema operativo se empieza a cargar, dejará de ser visible.

Esquema de LED parpadeante ámbar: el patrón es de 2 ó 3 parpadeos seguido por una corta pausa, luego una cantidad x de parpadeos hasta 7. El patrón repetido tiene una larga pausa entre cada una. Por ejemplo 2,3 = 2 parpadeos ámbar, corta pausa, 3 parpadeos ámbar seguido por una larga pausa y se vuelve a repite

Tabla 14. Diagnósticos de LED de alimentación

Estado de LED ámbai	Estado de LED blanco	Descripción
Apagado	Apagado	El sistema está apagado
Apagado	Intermitente	Sistema está en estado de reposo
Parpadeando	Apagado	Error en la unidad de suministro de alimentación (PSU)
Luz verde	Apagado	PSU está trabajando pero falla al obtener códigos
Apagado	Luz verde	El sistema está encendido
Estado de LED [ámbar	Descripción	
2,1	Error de la placa base.	
2,2	Error de la placa base, PSU o c	ableado de PSU.
2,3	Error de la placa base, memoria o CPU. Error de la batería de tipo botón.	
2,4		
2,5	BIOS corrompido.	
2,6	Error de configuración del CPI	J o error del CPU.
	Se han detectado los módulos memoria.	de memoria, pero se ha producido un error de
3,1 E	Es posible que se haya produc	ido un fallo de tarjeta periférica o de la placa base.
3,2	Se ha producido un posible er	ror de USB.

Estado de LED ámbar	Descripción
3,3	No se detectan módulos de memoria.
3,4	Posible error de la placa base
3,5	Se han detectado los módulos de memoria, pero existe un error de configuración de la memoria o de compatibilidad.
3,6	Posible error en los recursos o el hardware de la placa base.
3,7	Algunos errores con mensajes en la pantalla.

Código de sonido

El equipo puede emitir una series de sonidos durante el arranque si la pantalla muestra errores o problemas. Esta serie de pitidos, conocidos como códigos de sonidos, identifican diferentes problemas. El retraso entre cada pitido es de 300 ms. El retraso entre cada conjunto de pitidos es de 3 segundos, el sonido del pitido dura 300 ms. Después de cada pitido y cada conjunto de pitidos, el BIOS debería detectar si el usuario pulsa el botón de encendido, en cuyo caso el BIOS saldrá del bucle y ejecutará el proceso normal de apagado, encendiendo el sistema.

Código 1-3-2

Cause Error de la memoria



NOTA: 1. Si el sistema está conectado con un altavoz interno podemos oír el sonido del pitido directamente.



NOTA: 2. Si el sistema no dispone de un altavoz interno, conecte un altavoz externo a la conexión de salida de línea para escuchar el sonido del pitido.



NOTA: El usuario también puede comprobar el comportamiento del LED de encendido en lugar del código de sonido para la solución de problemas.

Mensajes de error

_	
Mensaje de error	Descripción
Marca de dirección no encontrada	El BIOS encontró un sector del disco con errores o no pudo encontrar un sector del disco en particular.
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this	El equipo no pudo completar la rutina de inicio en tres ocasiones consecutivas a causa del mismo error. Póngase en contacto con Dell e informe del código de punto de comprobación (nnnn) al técnico de soporte.

checkpoint and contact Dell Technical Support Mensaje de error

Descripción

(Alerta, Los

intentos anteriores

de iniciar el

sistema han fallado

en el punto de

comprobación

[nnnn]. Para

obtener ayuda

para resolver este

problema, anote el

punto de

comprobación y

póngase en

contacto con el

servicio de

asistencia técnica

de Dell).

Alert! Security Se ha establecido el puente MFC override Jumper is desactivadas hasta que se quite.

installed (Alerta.

Hay instalado un

puente de

anulación de

seguridad).

Attachment failed to respond (El

to respond (El adjunto no ha

respondido)

Bad command or

file name

(Comando o nombre de archivo

erróneo)

Bad error-

correction code

(ECC) on disk read

(Código de corrección de

error incorrecto

[ECC] en la lectura

de disco)

Controller has

failed (El

controlador ha

fallado)

Se ha establecido el puente MFG_MODE y las funciones de gestión AMT están

El controlador del disquete o del disco duro no puede enviar datos a la unidad asociada.

Asegúrese de que ha escrito el comando correctamente, ha colocado los espacios en la posición correcta y ha utilizado el nombre de trayectoria correcto.

El controlador del disquete o del disco duro detectó un error de lectura incorregible.

La unidad de disco duro o el controlador asociado están defectuosos.

Mensaje de error Descripción Data error (Error El controlador del disquete o de la unidad de disco duro no puede leer los datos. de datos) Con el sistema operativo Windows, ejecute la utilidad chkdsk para comprobar la estructura de los archivos del disquete o disco duro. Con otros sistemas operativos, ejecute la correspondiente utilidad. Decreasing Uno o más módulos de memoria pueden ser defectuosos o estar asentados available memory incorrectamente. Vuelva a instalar los módulos de memoria y, si es necesario, (La memoria reemplácelos. disponible está disminuyendo) Diskette drive 0 Puede que un cable se haya soltado o que la información de configuración del seek failure (Error equipo no coincida con la configuración de hardware. de búsqueda de la unidad de disquete 0) Diskette read Es posible que el disquete esté defectuoso o que el cable esté flojo. Si se enciende failure (Error de la luz de acceso a la unidad, pruebe un disco diferente. lectura del disquete) Diskette subsystem Es posible que el controlador de la disquetera esté defectuoso. reset failed (Error en el restablecimiento del subsistema del disquete) Gate A20 failure Uno o más módulos de memoria pueden ser defectuosos o estar asentados (Error Gate A20) incorrectamente. Vuelva a instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos. General failure El sistema operativo no puede ejecutar el comando. Normalmente, el mensaje va seguido de información específica, como por ejemplo Printer out of paper (No hay (Fallo general) papel en la impresora). Tome las medidas necesarias para resolver el problema. Hard-disk drive Falló el inicio de la unidad de disco duro. configuration error (Error de configuración de la unidad de disco duro) Hard-disk drive Falló el inicio de la unidad de disco duro. controller failure (Error de la controladora de la unidad de disco duro)

Falló el inicio de la unidad de disco duro.

Hard-disk drive

failure (Error de la

Mensaje de error Descripción unidad de disco duro) Hard-disk drive Falló el inicio de la unidad de disco duro. read failure (Error de lectura de la unidad de disco duro) Invalid La información de configuración del equipo no coincide con la configuración de configuration information-please run System SETUP Program (Información de configuración no válida; ejecute el programa de configuración del sistema) Invalid Memory La ranura DIMM1 no reconoce un módulo de memoria. Es necesario reajustar o configuration, instalar el módulo. please populate DIMM1 (Configuración de memoria no válida. Ocupe la DIMM1) Keyboard failure Un cable o un conector pueden estar flojos o el teclado o el controlador del (Error del teclado) teclado o el ratón pueden estar defectuosos. Memory address Un módulos de memoria puede ser defectuoso o estar asentado incorrectamente. line failure at Vuelva a instalar el módulo de memoria y, si es necesario, reemplácelo. dirección, read valor expecting valor (Error en línea de la dirección de la memoria, el valor de lectura espera un valor) Memory allocation El software que intenta ejecutar está en conflicto con el sistema operativo, con error (Error de otro programa de aplicación o con una utilidad. asignación de memoria)

Un módulos de memoria puede ser defectuoso o estar asentado incorrectamente.

Vuelva a instalar el módulo de memoria y, si es necesario, reemplácelo.

Memory data line

failure at address,

read value expecting value

Mensaje de error Descripción (Error de línea de datos de memoria en dirección; se leyó valor y se esperaba valor) Memory double Un módulos de memoria puede ser defectuoso o estar asentado incorrectamente. word logic failure Vuelva a instalar el módulo de memoria y, si es necesario, reemplácelo. at address, read value expecting value (Error de memoria doble lógica a dirección, valor de lectura esperando valor) Memory odd/even Un módulos de memoria puede ser defectuoso o estar asentado incorrectamente. logic failure at Vuelva a instalar el módulo de memoria y, si es necesario, reemplácelo. address, read value expecting value (Error de memoria lógica diferente/ igual a dirección, valor de lectura esperando valor) Memory write/read Un módulos de memoria puede ser defectuoso o estar asentado incorrectamente. failure at address, Vuelva a instalar el módulo de memoria y, si es necesario, reemplácelo. read value expecting value (Error de memoria escritura/lectura a dirección, valor de lectura esperando valor) Memory size in La cantidad de memoria grabada en la información de configuración del equipo no CMOS invalid coincide con la memoria instalada. (Tamaño de la memoria en la CMOS no válido) Memory tests Una pulsación del teclado interrumpió la prueba de memoria. terminated by keystroke (Las pruebas de memoria terminaron con una pulsación)

El equipo no puede encontrar la unidad de disco duro.

No boot device

available (No hay

Monsaio do orror	Descripción
Mensaje de error disponible ningún dispositivo de inicio)	Descripcion
No boot sector on hard-disk drive (No hay sector de inicio en la unidad de disco duro)	
No timer tick interrupt (No se ha producido interrupción de marca del temporizador)	Puede que un chip de la placa base no funcione correctamente.
Non-system disk or disk error (El disco no es un disco de sistema o tiene un error)	El disquete de la unidad A no tiene un sistema operativo de inicio instalado. Cambie el disquete por uno con un sistema operativo de inicio o retírelo de la unidad A y reinicie el equipo.
	El sistema operativo está tratando de iniciar un disquete que no tiene un sistema operativo de inicio instalado. Inserte un disquete de inicio.
Plug and play configuration error (Error de configuración Plug and Play)	El equipo encontró un problema al tratar de configurar una o más tarjetas.
Read fault (Error de lectura)	El sistema operativo no puede leer los datos del disquete o de la unidad de disco duro, el sistema no ha podido encontrar un determinado sector en el disco o el sector solicitado es defectuoso.
Requested sector not found (No se encontró el sector solicitado)	El sistema operativo no puede leer los datos del disquete o de la unidad de disco duro, el sistema no ha podido encontrar un determinado sector en el disco o el sector solicitado es defectuoso.
Reset failed (Error de restablecimiento)	No se ha podido realizar la operación de restablecimiento de disco.
Sector not found (No se encuentra el sector)	El sistema operativo no puede encontrar un sector del disquete o de la unidad de disco duro.
Seek error (Error de búsqueda)	El sistema operativo no puede encontrar una pista específica en el disquete o en la unidad de disco duro.

Mensaje de error De

Descripción

Shutdown failure

Puede que un chip de la placa base no funcione correctamente.

(Error de apagado)

Time-of-day clock Es posible que la batería esté gastada.

stopped (Se ha detenido el reloj de la hora del día)

Time-of-day not

set-please run the reloj del equipo. System Setup program (La hora

no está
establecida;
ejecute el
programa de

configuración del

sistema)

Timer chip counter Un chip de la placa base puede estar defectuoso.

2 failed (Se ha producido un error en contador 2 de chip del

temporizador)

Unexpected interrupt in

protected mode (Interrupción inesperada en modo protegido) La controladora del teclado puede ser defectuosa o el módulo de memoria puede estar suelto.

La hora o la fecha quardadas en la configuración del sistema no coinciden con el

WARNING: Dell's
Disk Monitoring
System has
detected that drive
[0/1] on the
[primary/
secondary] EIDE
controller is
operating outside
of normal
specifications. It is
advisable to
immediately back
up your data and
replace your hard
drive by calling

your support desk

WARNING: Dell's
Disk Monitoring
System has
detected that drive
[primary/
secondary] EIDE

Durante el arranque inicial, la unidad detectó posibles condiciones de error.

Cuando el equipo termine de iniciarse, haga inmediatamente copia de seguridad
de los datos y cambie la unidad de disco duro (para ver los procedimientos de
instalación, consulte "Extracción y colocación de piezas" de su tipo de equipo). Si
no hay una unidad de sustitución disponible inmediatamente, entre en el programa
de configuración del sistema y cambie el correspondiente parámetro del
controlador a None (Ninguno). Después retire la unidad del equipo.

or Dell

Mensaje de error

Descripción

(ADVERTENCIA: el sistema de supervisión de discos de Dell ha detectado que la unidad [0/1] del controlador EIDE

[principal/ secundario] está

funcionando fuera

de las

especificaciones

normales. Es

aconsejable hacer

copia de seguridad

inmediatamente

de los datos y

cambiar la unidad

de disco duro

llamando al

soporte o a Dell).

Write fault (Error de escritura)

El sistema operativo no puede escribir en el disquete o la unidad de disco duro.

Write fault on selected drive (Error de escritura en la unidad seleccionada) El sistema operativo no puede escribir en el disquete o la unidad de disco duro.

Especificaciones técnicas



NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del ordenador. Para conocer la especificación integral de su equipo, vaya a la sección **Specifications'** en el **Manual del propietario**, disponible en el sitio web de asistencia en **dell.com/support**. Para obtener más información acerca de la configuración de su ordenador, vaya a **Ayuda y soporte técnico** en el sistema operativo Windows y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Tabla 15. System Information

Función	Especificación	
Tipo de procesador	Intel Core serie i3/i5	
Caché total	Hasta 8 MB	
Conjunto de chips	Conjunto de chips Intel H81	

Tabla 16. Memoria

Función	Especificación
Tipo	de hasta 1600 MHz DDR3 Synch DRAM sin EEC de la memoria
Speed (Velocidad)	1600 MHz
Conectores	Dos zócalos DDR3 SODIMM a los que se puede acceder internamente
Capacidad	Hasta 8 GB
Memoria mínima	2 GB
Memoria máxima	16 GB

Tabla 17. Vídeo

Función	Especificación
Video Controller	Integrado: Gráficos Intel HD 4600/ Gráficos HD 4400/ Gráficos HD
	Discreto: AMD Radeon HD8570 o AMD Radeon HD8490
Memoria de video	Memoria compartida

Tabla 18. Audio

Función	Especificación
Controladora	Audio de alta definición Realtek ALC3220 Intel
Altavoz	único altavoz de 4 ohmios tanto en el lado izquierdo y derecho del ensamblaje de los altavoces

Función	Especificación
Compatible con micrófono interno	Micrófono digital sencillo
Controles de volumen	Botones de aumentar/disminuir volumen, menús de programas y teclas de control de medios

Tabla 19. Comunicaciones

Función	Especificación
Adaptador de red	LAN Ethernet a 10/100/1000 Mbps en la placa base

Tabla 20. Drives

Función	Especificación
Acceso externo:	ODD se puede acceder externamente
Accesible internamente	El HDD se puede acceder internamente

Tabla 21. Puertos y conectores

Función	Especificación
Audio	Un puerto de micrófono/entrada de audioUn puerto de audífonos
Adaptador de red	Compatible con tarjeta de red Broadcom NetXtreme 10/100/1000 PCIe Gigabit
Serie	Compatible con soporte adicional de serie/PS/2 o tarjeta adicional PCIe de serie/puerto paralelo
Paralelo	Tarjeta adicional PCIe de serie/puerto paralelo
USB 2.0	Dos conectores en el panel frontal, cuatro conectores en el panel posterior
USB 3.0	Dos conectores en el panel posterior

Tabla 22. Controles e indicadores

Función	Especificación
Parte anterior del equipo:	
Luz del botón de encendido	Luz blanca: una luz blanca fija indica que el equipo está encendido; una luz blanca intermitente indica que el equipo está en estado de espera.
Indicador luminoso de actividad de la unidad	Luz blanca: una luz blanca intermitente indica que el equipo está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro.
Parte posterior del equipo:	
Indicador luminoso de integridad del enlace en un adaptador de red integrado	Luz verde: existe una conexión correcta a 10 Mbps entre la red y el equipo.
	Luz verde: existe una conexión correcta a 100 Mbps entre la red y el equipo.

Función	Especificación
	Luz naranja: existe una conexión correcta a 1000 Mbps entre la red y el equipo.
	Luz apagada: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.
Indicador luminoso de actividad de la red en un adaptador de red integrado	Luz amarilla: si parpadea, indica que hay actividad de la red.
Indicador luminoso de diagnóstico del suministro de energía	Luz verde: se enciende la alimentación y se encuentra operativo. Se debe conectar el cable de alimentación al conector de alimentación (situado en la parte posterior del equipo) y a la toma eléctrica.

Tabla 23. Alimentación

Función	Especificación
Batería de tipo botón	Litio de 3V CR2032
Tensión	De 100 VCA a 240 VCA
Potencia	255 W
Disipación máxima de calor	N/A



NOTA: La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Tabla 24. Características físicas

Función	Especificación
Altura	290 mm (11,41 pulg.)
Anchura	92,60 mm (3,64 pulg.)
Profundidad	312,00 mm (12,28 pulg.)
Peso	5 kg (11,02 lb)

Tabla 25. Entorno

Función	Especificación	
Temperatura:		
En funcionamiento	De 0 a 35 grados	
Almacenamiento	De -40 a 65 grados	
Humedad relativa (máxima):		
En funcionamiento	De 20 a 80 R.H.	
Almacenamiento	De 20 a 95 R.H.	
Vibración máxima:		
En funcionamiento	0,26 GRMS	
Almacenamiento	1,37 Grms	
Impacto máximo:		

Función	Especificación
En funcionamiento	40 G/2 ms
Almacenamiento	50 G/19 ms
Altitud:	
En funcionamiento	De $-15,2$ m a 3048 m (de -50 pies a 10 000 pies).
Almacenamiento	De −15,2 a 10 668 m (de −50 a 35 000 pies)
Nivel de contaminación atmosférica	G1 o menos de acuerdo con ANSI/ISA-S71.04-1985

Cómo ponerse en contacto con Dell

NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1. Vaya a dell.com/contactdell.
- 2. Compruebe su país o región del menú desplegable que hay la esquina superior izquierda de la página.
- **3.** Seleccione su categoría de asistencia: **servicio de asistencia técnica**, **servicio al cliente**, **ventas** o **servicios de soporte internacional**.
- 4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado de acuerdo a sus requisitos.
- NOTA: Si ha comprado un sistema Dell, puede que se le pida la Etiqueta de servicio.